

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A




B




C



Detail sleufgat 1





Detail sleufgat 2




Detail 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3



STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks




Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 3
Panelen aanbrengen



STAP 4
Latten aanbrengen



STAP 5
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	680
Maat	Lengte
(a)	671,7
(b)	488,0
(c)	488,0
(d)	569,7
(e)	484,0
(f)	424,0
(g)	509,7
(h)	488,0
(i)	466,0
(j)	574,3
(k)	552,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2115
B	2	Vuren	35	107	588
C	2	Vuren	35	122	588
D	3	MDF	5	570	484
E	3	MDF	15	424	510
F	6	Vuren	11	14	488,0
G	6	Vuren	11	14	574,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3